



Solyclave®
Stérilisateurs Vapeur



Constructeur depuis 1953

www.solyclave.com



Grand écran LCD rétro-éclairé, avec 3 poussoirs

Programmation avancée avec 6 durées de cycles

Débit de service jusqu'à 4,5 m³

Corps de vanne en verre PPO

Garantie : 2 ans, pièces et main d'œuvre

Le modèle 5600 SXT est une vanne de contrôle à hautes performances proposant de multiples options pour des applications d'adoucissement. Ses capacités de détassage conviennent parfaitement pour des bouteilles d'adoucisseur d'un diamètre pouvant atteindre 12". Deux conceptions de corps de vanne en polymère renforcé de fibre, non corrosifs et résistants aux UV, sont proposées : l'un pour une régénération à co-courant et l'autre pour le contre-courant (ce qui s'applique à toute la famille des vannes 5600 - accès rapide à tous les composants internes). La vanne est d'usage intuitif, aisément programmable. Son concept modulaire simplifie son démontage et la maintenance.

Caractéristiques techniques :

Taille de la bouteille (pouces) : 6,10 et 12.

Débit de service (m³/h) : 4.50

Débit de détassage (m³/h) : 1.60

Entrée / Sortie (pouces) ¾ et 1 Pouce

Solyclave® sas - 32, rue du Château d'Eau - 69720 Saint Laurent de Mure - France

RCS Lyon n° 824 513 873 00011 - NAF : 4646Z - TVA n° FR 18 824513873

Téléphone : 04 78 67 34 05 - Fax : 04 72 37 13 27 - gestion@solyclave.com